

ПАМЯТКА

о порядке эксплуатации автономного дымового пожарного извещателя

Автономный дымовой пожарный извещатель (далее - АДПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АДПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АДПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АДПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АДПИ следует проветрить помещение.

В случае пожара: немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 (служба спасения), при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей; до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год. Обязанность по замене элемента питания возложена на владельца жилого помещения.

Обслуживание АДПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АДПИ необходимо очищать от пыли.

АДПИ не имеет сообщения с аварийно-спасательными формированиями, телефонной сетью и интернет сетями.

Запрещается:

1. Самостоятельно разбирать АДПИ.
2. Подключать его к источнику питания 220 В.
3. Окрашивать, белить и клеивать АДПИ обоями.
4. Снимать АДПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.

С правилами эксплуатации ознакомлен(а).